

Probador de Bujías:

Verifique el estado de la bujía y compruebe usted mismo la diferencia de intensidad de la chispa cuando utiliza bujías ALDOR



Probador de cables:

Compruebe si la falla se origina en el cable o en la bujía

